

## Brugervejledning

### Vigtig sikkerhedsinformation for brugere og lejere

Dette dokument opsummerer reglerne for sikker brug af stilladset. Som lejer er du juridisk ansvarlig for, at vejledningen og gældende myndighedskrav overholdes.

### Ibrugtagning

Stilladset må kun bruges, når der sidder et **grønt ibrugtagningsskilt** ved adgangsvejen på terræn.

Skiltet viser, **hvilket arbejde** og **hvilken belastning** stilladset er godkendt til.

Der kan være **forskellige belastningsklasser** på samme stillads.- her henledes opmærksomhed på behovet for **særskilt skiltning**.

Hvis der **ikke** er grønt skilt, eller skiltet viser **rødt**, er adgang og brug **forbudt**.

Store stilladser kan have områder, der er under **opbygning, ændring eller nedtagning**. Disse områder vil være **afspærrede** – man må **ikke** forcere afspærringen.

### Korrekt brug af stilladset

Brug kun stilladset til det arbejde, det er **opstillet og skiltet** til.

Man må **ikke** skrue, save, bore eller hamre i stilladsets dele.

Syrer og baser, som kan skade materialet, må kun bruges efter **aftale**.

### Færdsel og adfærd

Gå **roligt og opmærksomt** på stilladset – løb **aldrig**.

Hop mellem stilladsniveauer samt mellem bygning og stillads er **forbudt**.

Kast **aldrig** materialer eller affald på eller ned fra stilladset.

### Transport på stilladset

Rullende materiel som fx "hunde", løftevogne, trillebør eller sækkevogn etc. må kun bruges, hvis stilladset er **godkendt** til det, eller hvis der er etableret og godkendt **trykudligning**.

Lodret transport af materialer skal ske med korrekt **hejseudstyr** og kun belastes efter producentens anvisninger.

Ved brug af materiale- eller personhejs gælder **særskilt vejledning**.

### Belastning

Ibrugtagningsskiltet viser den maksimale belastning dæklag kan tåle.

Som udgangspunkt må:

- ét dæklag belastes 100 %
- ét ekstra dæklag må belastes 50 %

Hvis der ønskes større belastning end klassen tillader, skal der laves særlige statiske beregninger.



Belastnings- klasse	Belastningsklasse Fladelast	Belastningsklasse Fladelast (kg/m <sup>2</sup> ) Koncentreret last Areal = 500x500mm	Koncentreret last Areal = 200x200mm	Belastning på delareal	
	kg/m <sup>2</sup>	kg	kg	kg/m <sup>2</sup>	Koncentreret last /m <sup>2</sup>
1	75	150	100		
2	150	150	100		
3	200	150	100		
4	300	300	100	500	0,4 x belastning af delareal
5	450	300	100	750	0,4 x belastning af delareal
6	600	300	100	1000	0,5 x belastning af delareal

Bemærk, at belastningerne indeholder materialer og mandskab

Betegnelser:

Klasse 1, 2 Anvendes til inspektion

Klasse 3 Anvendes til facade- og tagarbejder, hvor der ikke oplagres materialer på stilladset.

Klasse 4, 5 Anvendes til facade- og tagarbejder, hvor der godt kan oplagres materialer i henhold til ibrugtagningsskilt.

Klasse 6 Anvendes hvor der kræves oplagret større og tungere materialemængder.

## Eftersyn og vedligeholdelse

Lejer skal sikre **regelmæssigt eftersyn**, især når nye håndværkere tager stilladset i brug.

Eftersynet skal udføres af en **stilladskyndig person** og omfatter tjek for:

- skader
- løse fastgørelser
- utilsigtede ændringer
- korrekt materialelagring

Ved skade, påkørsel eller lignende skal stilladset **forlades og afspærres**. Og stilladsopstilleren skal kontaktes for **sikkerhedstjek**.

## Ændringer

Brugere uden den lovpligtige **stilladsuddannelse**

**eller tilsvarende anerkendt** uddannelse, må ikke ændre på stilladset.

Ændringer i bygningen, der kan påvirke stilladsets stabilitet, skal meldes til stilladsopstilleren.

Skader eller mangler skal straks meldes, og stilladset må **ikke** bruges, før fejlen er rettet.

## Renholdelse

Hold stilladset **rent og ryddeligt** under arbejdet.

Stilladset skal være **rengjort før nedtagning**.

## Ansvar

Lejer er ansvarlig for, at brugervejledningen og gældende myndighedsregler bliver overholdt.

